

Инструкция по первому запуску

1. Загрузите на свой смартфон приложение OmGate с Apple store или Google Play store.
2. Следуя инструкциям, введите свой номер мобильного телефона для идентификации.
3. В течении короткого времени (не более 1 мин.) Вы получите SMS с кодом доступа и сообщением, что Вы можете начинать пользоваться приложением.
4. Только во время первой установки появится на экране режим тестирования. Нажмите на кнопку и убедитесь, что реле OMGATE срабатывает.
5. После тестирования надо назначить администратора, который будет добавлять и удалять пользователей вставляя их номер телефона в соответствующее окно.
6. Убедитесь, что назначенный Вами администратор получил приглашение по SMS и у него на смартфоне установлено приложение.
7. С этого момента администратор может добавлять и удалять пользователей и назначать новых администраторов.
8. **ВАЖНО!!! Если Вы хотите вернуть устройство в исходное состояние, то сначала надо удалить ворота , а затем удаляется сам администратор.**

Гарантия

Устройство OmGate обеспечено 24-х месячной гарантией от производственных дефектов. Производитель заменит или восстановит изделие (по своему выбору) в случае заводского дефекта не связанного с нарушением инструкции по эксплуатации или внешнего воздействия в течении первых 24-х месяцев с даты продажи.



OMGATE

Безопасный Доступ со Смартфона по Bluetooth

Инструкция по установке



Введение

OmGate обеспечивает легкий и безопасный способ дистанционного управления воротами, шлагбаумами и дверьми, непосредственно с Вашего смартфона, используя Bluetooth.

Приложение, установленное на смартфоне, сообщает о приближении к OMGATE и нажатие на всплывающую кнопку на экране смартфона открывает ворота. Возможно использование автоматического режима: открытие ворот происходит автоматически при приближении владельца смартфона к OMGATE.

Приложение работает так же и во время телефонных разговоров, используя GPS.

Первый подключившийся становится администратором. Администратор по SMS приглашает других пользователей и может так же назначить другого администратора. Простое удаление и добавление пользователей и добавление новых ворот. Управление до 20 воротами с одного смартфона.

Характеристики

Напряжение:	7-35 Volts D.C. 5-24 Volts A.C.
Ток:	80 mA max.
Контакты реле:	30 Volt, 2 Amp D.C. SPST. 125 Volt, 1 Amp A.C. SPST.
Частота:	2.4-2.48GHz
Мощность сигнала:	7 dBm
Температура:	-20°C to 70°C.
Габариты:	104mm x 72mm x 27mm.
Вес:	150gms.

Требования к ОС смартфона

iOS:	Приложение совместимо с iPhone 4S с ОС iOS 7 и выше.
Android:	Совместимо со смартфонами с ОС Android 4.4 и выше.

Подключение



PINS 1 & 2 Электрическое питание.
(Красный и черный провод).

PINS 3 & 4 Нормально открытый контакт реле.
(Белый и желтый провод).

Обратите внимание, что провода, поставляемые в комплекте, могут быть заменены. Аккуратно нажмите маленькой отверткой на оранжевую пластинку на клемнике и вытащите провод. Зачистите изоляцию нового провода на 8 мм и подключите к клемнику.

Рекомендации по установке

1. Установите изделие в месте, защищенном от попадания влаги, прямых солнечных лучей и вредителей.
2. При установке внутри металлического корпуса, требуется подключение антенны. При установке на открытом воздухе, используйте влагозащищенный пластмассовый бокс.
3. Электропитание должно быть стабильным и безопасным.
4. Не устанавливайте изделие с внешними повреждениями.
5. Установка изделия должна быть выполнена лицензированным персоналом.

Подключение к воротам

1. Распакуйте устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Подключите антенну.
3. Подключите два провода (Белый и желтый) к клемме управления воротами.
4. Подключите два провода (черный и красный) к источнику электроснабжения.
5. Проверьте индикацию контрольных ламп (см. Контрольные лампы ниже).

Режим работы индикаторов

Постоянно горит синий	Питание подключено.
Красный	Подан сигнал на открытие ворот.
Ни чего не горит	Неисправность.